



## СОДЕРЖАНИЕ

Общие характеристики	2-3
Схема монтажа систем распределительных ящиков D	4-5
Система выбора компонентов D	6-7
Схема монтажа систем распределительных ящиков B	8-9
Система выбора компонентов B	10-11
Аксессуары	12-13
Схема монтажа систем распределительных ящиков A	14
Система выбора компонентов A	15
Руководство по монтажу проводных каналов	16
Нанесение сетки Рабица	16

**Системы кабельных каналов,  
устанавливаемые под настилом****Выходная коробка распределительного ящика**

- Возможность получения 8-16 различных выходов
- Легкость использования
- Декоративный внешний вид
- Защитные крышки кабелей с замками
- Крышка, надеваемая с двух сторон
- Аксессуары, обеспечивающие легкость монтажа розеток и кабелей
- Прочная конструкция



Выходная коробка M

35 906

Системы кабельных каналов E-Line, устанавливаемые под покрытием, предоставляют решения для кабельной разводки во время строительства и при необходимости внесения изменений во время эксплуатации и является модульной системой, монтируемой в полу.

Системы кабельных каналов E-Line, устанавливаемые под покрытием, избавляют Вас от множества перепутанных кабелей и придают помещению эстетический вид при надежном и безопасном распределении кабелей.

**Области применения**


- Банки
- Торговые центры
- Современные офисы
- Отели
- Больницы
- Конференц-залы
- Учебные заведения
- Театры и кинотеатры
- Туристические заведения
- Повышенный настил
- Прочее

**Основные преимущества**


- Легкость планирования
- Возможность получения большого количества выходов
- Легкое и быстрое распределение кабелей
- Прочная конструкция
- Гибкость при разводке кабелей
- Декоративный внешний вид
- Легкость и функциональность использования
- Надежность кабельной разводки

Система E-Line легко адаптируется к изменениям или увеличениям производительности офисных помещений.

Легкий доступ к системе. Благодаря ширине каналов и гибкости выходных коробок, необходимости, возникающие в будущем, легко компенсируются. Производительность системы легко повышается без вмешательства в интерьер помещения.


**Распределительный ящик**

- Легко сочетается с любым проектом
- Возможность получения выводов с 4 сторон
- Возможность регулирования до и после заливания раствора
- Возможность настройки высоты до 7-10 см без пошагового расстояния
- Возможность монтирования выводной коробки
- Прочная и многофункциональная конструкция
- Легкость и быстрота монтажа




Распределительный выходной ящик N

96 976





Соединительный ящик K

96 977




Выводной ящик N

96 482



Каналь	Соединительные элементы	Вертикальные поворотные элементы	Конечные элементы	Выводная коробка - N	Выводная коробка - M
					

Выводной ящик N	Код
450 x 450	96 976



N

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Коричнев.	97 382
Серый	97 383
Черный	97 384



Выводной ящик M	Код
450 x 450	35821




M

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330



Цвет	Код
Серый	35 905
Коричнев.	35 906
Черный	35 907

Соединительный ящик K	Код
450 x 450	96 977




K

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346


H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338

H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330



Выводной ящик N	Код
360 x 360	96 978



N


H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Коричнев.	97 382
Серый	97 383
Черный	97 384



Выводной ящик M	Код
360 x 360	35820




M

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330



Цвет	Код
Серый	35 905
Коричнев.	35 906
Черный	35 907

Соединительный ящик K	Код
360 x 360	96 979



K

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346



H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338

H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330




► Система распределительных ящиков  
Схема монтажа





L=2000

Выводной ящик N	Код
360 x 360	96 482



**N**

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Коричнев.	97 382
Серый	97 383
Черный	97 384

Код
96 483

Выводной ящик M	Код
360 x 360	35 819



**M**

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Серый	35 905
Коричнев.	35 906
Черный	35 907

Код
68 137

Соединительный ящик K	Код
360 x 360	35 817



**K**


H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338

H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Выводной ящик N-2	Код
360 x 720	35 818



**N-2**

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Коричнев.	97 382
Серый	97 383
Черный	97 384

Код
96 483

Выводной ящик M-2	Код
360 x 720	68 138



**M-2**

H	A	Код
35	300	99 339
35	240	99 340
35	180	99 341
35	120	99 342
25	300	99 343
25	240	99 344
25	180	99 345
25	120	99 346

H	A	Код
35	300	99 331
35	240	99 332
35	180	99 333
35	120	99 334
25	300	99 335
25	240	99 336
25	180	99 337
25	120	99 338


H	A	Код
35	300	97 423
35	240	97 424
35	180	97 425
35	120	97 426
25	300	99 319
25	240	99 320
25	180	99 321
25	120	99 322

H	A	Код
35	300	99 323
35	240	99 324
35	180	99 325
35	120	99 326
25	300	99 327
25	240	99 328
25	180	99 329
25	120	99 330

Цвет	Код
Серый	35 905
Коричнев.	35 906
Черный	35 907


Код
68 137

Выходная коробка N	Код
Коричневый	97 382
Серый	97 383
Черный	97 384



Выходная коробка N


Выходная коробка M	Код
Серый	35 905
Коричневый	35 906
Черный	35 907



Выходная коробка M

Коробка для розеток	Пластина для соединения розеток	Вертикальная стойка / Телефон-дата крышка	Силовая розетка 1-2	Силовая розетка 3-4	Розетка UPS 1-2	Розетка UPS 3-4	Телефон	Дата																																														
		<p>Вертикальная стойка</p> <p>Крышка телефонного/компьютерного кабеля</p>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97 381</td> </tr> </tbody> </table>	Код	97 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пластина</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>74 019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>96 484</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>68 136</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>97 277</td> </tr> </tbody> </table>	Пластина	Код	1	74 019	2	96 484	3	68 136	4	97 277	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вертик. стойка</td> <td>97 460</td> </tr> <tr> <td>Телефон/Дата</td> <td>68 155</td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Код	Вертик. стойка	97 460	Телефон/Дата	68 155	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Силовой</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 469</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>97 471</td> </tr> </tbody> </table>	Силовой	Код	1	97 469	2	97 471	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Силовой</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>35 815</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>94 970</td> </tr> </tbody> </table>	Силовой	Код	3	35 815	4	94 970	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розетка UPS</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 470</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>97 472</td> </tr> </tbody> </table>	Розетка UPS	Код	1	97 470	2	97 472	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розетка UPS</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>35 816</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>94 969</td> </tr> </tbody> </table>	Розетка UPS	Код	3	35 816	4	94 969	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 364</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 364	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 360</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 360
Код																																																						
97 381																																																						
Пластина	Код																																																					
1	74 019																																																					
2	96 484																																																					
3	68 136																																																					
4	97 277																																																					
Описание	Код																																																					
Вертик. стойка	97 460																																																					
Телефон/Дата	68 155																																																					
Силовой	Код																																																					
1	97 469																																																					
2	97 471																																																					
Силовой	Код																																																					
3	35 815																																																					
4	94 970																																																					
Розетка UPS	Код																																																					
1	97 470																																																					
2	97 472																																																					
Розетка UPS	Код																																																					
3	35 816																																																					
4	94 969																																																					
Код																																																						
99 364																																																						
Код																																																						
99 360																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97 381</td> </tr> </tbody> </table>	Код	97 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пластина</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>74 019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>96 484</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>68 136</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>97 277</td> </tr> </tbody> </table>	Пластина	Код	1	74 019	2	96 484	3	68 136	4	97 277	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вертик. стойка</td> <td>97 460</td> </tr> <tr> <td>Телефон/Дата</td> <td>68 155</td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Код	Вертик. стойка	97 460	Телефон/Дата	68 155	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Силовой</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 469</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>97 471</td> </tr> </tbody> </table>	Силовой	Код	1	97 469	2	97 471	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Силовой</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>35 815</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>94 970</td> </tr> </tbody> </table>	Силовой	Код	3	35 815	4	94 970	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розетка UPS</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 470</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>97 472</td> </tr> </tbody> </table>	Розетка UPS	Код	1	97 470	2	97 472	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розетка UPS</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>35 816</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>94 969</td> </tr> </tbody> </table>	Розетка UPS	Код	3	35 816	4	94 969	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 364</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 364	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 360</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 360
Код																																																						
97 381																																																						
Пластина	Код																																																					
1	74 019																																																					
2	96 484																																																					
3	68 136																																																					
4	97 277																																																					
Описание	Код																																																					
Вертик. стойка	97 460																																																					
Телефон/Дата	68 155																																																					
Силовой	Код																																																					
1	97 469																																																					
2	97 471																																																					
Силовой	Код																																																					
3	35 815																																																					
4	94 970																																																					
Розетка UPS	Код																																																					
1	97 470																																																					
2	97 472																																																					
Розетка UPS	Код																																																					
3	35 816																																																					
4	94 969																																																					
Код																																																						
99 364																																																						
Код																																																						
99 360																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97 381</td> </tr> </tbody> </table>	Код	97 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пластина</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>74 019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>96 484</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>68 136</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>97 277</td> </tr> </tbody> </table>	Пластина	Код	1	74 019	2	96 484	3	68 136	4	97 277	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Телефон/Дата</td> <td>68 155</td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Код	Телефон/Дата	68 155	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Силовой</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 469</td> </tr> </tbody> </table>	Силовой	Код	1	97 469	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розетка UPS</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97 470</td> </tr> </tbody> </table>	Розетка UPS	Код	1	97 470	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 364</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 364	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 360</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 360	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 364</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 364	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99 360</td> </tr> </tbody> </table>	Код	99 360														
Код																																																						
97 381																																																						
Пластина	Код																																																					
1	74 019																																																					
2	96 484																																																					
3	68 136																																																					
4	97 277																																																					
Описание	Код																																																					
Телефон/Дата	68 155																																																					
Силовой	Код																																																					
1	97 469																																																					
Розетка UPS	Код																																																					
1	97 470																																																					
Код																																																						
99 364																																																						
Код																																																						
99 360																																																						
Код																																																						
99 364																																																						
Код																																																						
99 360																																																						



► Система распределительных ящиков  
 Схема монтажа



► Системы кабельных каналов, устанавливаемые под настилом



### Подполовый канал А

Описание	Код
Канал А	99 357





### Распределительный ящик А

Описание	Код
Распределительный ящик А	99 352





### Крышка выхода кабеля А

Описание	Цвет	Код
Крышка выхода кабеля А	Коричневый	35 913
Крышка выхода кабеля А	Черный	35 914
Крышка выхода кабеля А	Серый	35 915




### Вертикальный поворотный элемент А

Описание	Код
Вертикальный поворотный элемент А	97 424




### Соединительный элемент А

Описание	Код
Соединительный элемент А	99 332



### Конечный элемент А

Описание	Код
Конечный элемент А	99 324



### Элемент регулировки высоты А

Описание	Код
Элемент регулировки высоты А	99 353



## ▶▶Руководство по монтажу / Установка сетки Рабица



Натяните веревку в соответствии с расположением системы



Отрежьте кусок пластика по ширине канала



Согните пластик для соединения канала



Соедините канал к входу распределительного ящика



Завершение соединения распределительного ящика



Соединение каналов



Наденьте соединительный элемент на торец канала



Соедините другой отрезок канала с соединительным элементом



Выровняйте распределительный ящик при помощи уровня





Выровняйте стык при помощи уровня



Залейте стяжку

### Установка сетки Рабица

В случае если слой стяжки, покрывающий каналы системы кабельной разводки слишком тонкий, рекомендуется покрывать каналы слоем сетки Рабица перед нанесением стяжки. При этом, перед установкой сетки поверх каналов рекомендуется сначала нанести слой цементного раствора. Поверх установленной сетки следует нанести еще один тонкий слой цементного раствора. Поверхность завершается нанесением окончательного слоя стяжки.



- 1- Протяните веревку в соответствии с расположением каналов и высотой заливки раствора
- 2- Приступайте к монтажу с расположения распределительных ящиков.
- 3- Если условия строительства позволяют, то поверх бетона рекомендуется нанесение стяжки
- 4- После этого осуществляется монтаж каналов и ящиков с использованием водного уровня.
- 5- Если стяжка нанесена не была, то верхние точки ящиков, каналов и выходов должны быть на одной отметке.
- 6- Заранее зафиксируйте систему к поверхности перед заливкой раствора.
- 7- Наденьте защитные крышки из прозрачного пластика на ящики.
- 8- Обеспечьте присутствие электрика, который будет производить монтаж системы во время заливки бетона.
- 9- Устанавливайте выводные коробки после покрытия полов.



## E-LINE KB

Шинопроводные системы распределения энергии "Басбар" 800...6300 А



## E-LINE KO

Шинопроводные системы распределения энергии "Басбар" 160...800 А



## E-LINE MK

Шинопроводные системы распределения энергии "Басбар" 100-160-225 А



## E-LINE KAP

Шинные системы "Басбар" Plug-in 40-63 А



## E-LINE DL

Шинные системы "Басбар" Освещения / Plug-in 25-32-40 А




## E-LINE KAM

Шинные системы Освещения "Басбар" 25-32-40 А



## E-LINE TB

Многопроводниковые шинные системы "Троллей Басбар" 35...250 А




## E-LINE DK

Подкровные системы распределения кабелей



## E-LINE DAM/DAP

Системы распределения энергии на возвышенных полах 25...63А



## E-LINE UK

Системы шинных кабелей, Системы кабельных лестниц, Подвесные системы и системы "Бинрак"

